



## Manual de Instalação

# Slider CBR 500R 14/15 - CB 500F-X 14/25

Código do Produto: SH 17

## Foto do Produto



**Antes de iniciar a montagem leia este manual – instale um lado por vez;**



Foto 1 : Lado Direito;



Foto 2: Lado Esquerdo;

### Lado Direito

- 1- Remova o parafuso e a Bucha original de alumínio;
- 2- Instale no lugar da Bucha, o suporte Procton como demonstrado acima;
- 3- Utilize o parafuso original para finalizar a fixação (lembre sempre do aperto final do parafuso);

### Lado Esquerdo - Proceda da mesma forma

#### ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.