

Foto do Produto



Antes de iniciar a instalação leia inteiramente este manual



Foto 1: Lado Direito Slider



Foto 2: Lado Esquerdo Slider

SLIDER DIREITO : Retire os parafusos originais, fixando os sliders no lugar utilizando os parafusos Procton de aço inox que acompanham o conjunto, conforme foto acima;

SLIDER ESQUERDO: Repita o procedimento de posicionamento do suporte;

A Identificação do slider direito e do esquerdo é feita através de gravações constantes nas bases, pertence à lateral Direita e à Esquerda;

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.