



Manual de Instalação

Slider CG 160 Titan 16/25

Código do Produto: SH 26

Foto do Produto



Foto 01: SliderInstalado no Lado Esquerdo



Foto 02: SliderInstalado no Lado Direito

1- Remova os dois parafusos e suas porcas situados logo à frente do motor;

2- Acomode os suportes conforme a foto acima - o suporte Direito e o Esquerdo devem ser montados ao mesmo tempo, um contra o outro com o quadro ao meio; os parafusos devem atravessar o Suporte Esquerdo > Quadro até atingir as roscas do suporte Direito; atente para o devido aperto de todos os parafusos;

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.