

Foto do Produto

**Lado Direito  
do Slider**



**Lado Esquerdo  
do Slider**



**Lado Esquerdo**



**Lado Direito**

- 1- Remova os parafusos originais de alumínio;
- 2- Instale no lugar o nosso parafuso e bucha no suporte Procton como demonstrado acima (lembre sempre do aperto final do parafuso);
- 3- Proceda da mesma forma ao instalar o Slider do lado direito

**ATENÇÃO:**

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

*A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.*