

Manoplas Código do Produto: MNP1

ATENÇÃO INSTALADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.

Foto do Produto





Figura 1 : Manopla lado direito instalada

- 1- Retire os pesos de guidão originais utilizando uma chave Philips ou Allen (conforme modelo da moto), ;
- 2- Remova a manopla original se possivel puxando para fora com cuidado. Caso queira manter a borracha inteira, tente descolar as manoplas da superfície colocando uma chave de fenda abaixo delas e levantando do metal até que possam ser puxadas;
- 3- Após a retirada, limpe o guidão usando um pano com álcool ou removedor de adesivo. <u>Não utilize lubrificantes a base de óleo ou produtos de limpeza, pois podem fazer com que a manopla nova escorregue do guidão, causando assim acidentes;</u>
- 4- Lado Esquerdo é só empurrar, encaixar e apertar os parafusos de pressão que acompanham a manopla;
- 5- Lado Direito será necessário abrir a caixa do comando para o encaixe da engrenagem;
- 6- Finalize instalando novamente os pesos de guidão .

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.