

## Foto do Produto



**Antes de iniciar a montagem leia este manual – instale um lado por vez;**



Lado Direito – Ponto de fixação do Slider



Lado Esquerdo – Proceda da mesma forma

- 1) Lado DIREITO - Retire o parafuso original, instale o suporte/slider conforme exibido na foto; Proceda então o aperto dos parafusos ;
- 2) Lado ESQUERDO – Proceda da mesma forma;
- 3) Por fim confira o aperto de todos os parafusos

**IMPORTANTE :** Utilize os parafusos e porcas fornecidos no kit .Após o término da instalação, verificar se todos os parafusos estão devidamente apertados.

### ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

*A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.*