

Foto do Produto



Antes de iniciar a montagem leia este manual – instale um lado por vez;



Foto 1 : Retire parafusos e porcas originais



Foto 2 : Slider fixo no quadro ;

Lado Direito.

- 1) Retire os parafusos e porcas originais da motocicleta, conforme a foto 1;
- 2) Utilize os parafusos e porcas fornecidos no kit para fixar os sliders. Guarde os retirados, pois, são peças originais da sua moto.

Lado Esquerdo - Proceda da mesma forma

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.