

Slider Hornet 08/14 Código do Produto: SH 21

Foto do Produto



- Para iniciar a Instalação remova os dois parafusos e porcas originais, localizados logo à frente do quadro – posicione o suporte conforme a foto;

Atente para o alinhamento da furação das abas do suporte, em relação à passagem dos parafusos que atravessarão o quadro; UTILIZE OS PARAFUSOS CEDIDOS NO KIT.



Lado Direito: Slider fixo no quadro



Lado Esquerdo: Slider fixo no quadro

- 1) Retire os parafusos originais, fixando os sliders no lugar conforme as figuras abaixo;
- 2) Utilize as porcas ORIGINAIS para travar os sliders, por trás do quadro;

Obs.: Para o lado Direito, retire o parafuso que sustenta a buzina, deixando-a "pendurada", isto facilitará a entrada da chave de aperto por trás do quadro; após a instalação fixe-a novamente;

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos* à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.