

Foto do Produto



Antes de iniciar a montagem leia este manual com atenção;



Foto 1 : Lado Direito do motor

Lado Direito

- 1- Remova os parafusos originais;
- 2- Instale no local, o **Protetor de Motor Procton** como demonstrado acima
- 3- Utilize os parafusos de aço inox e as buchas que acompanham a peça, para finalizar a fixação (lembre sempre do aperto final do parafuso);

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.