

## Foto do Produto



**Antes de iniciar a instalação leia inteiramente este manual ;**

- 1) Remova os 3 (três) parafusos da parte inferior da tampa de motor do lado direito ;
- 2) Encaixe o protetor de motor conforme demonstrado na figura abaixo e aparfuse utilizando os aparafusos que acompanham a peça;
- 3) Efetue o aperto final, **não** é necessário a aplicação de cola travarosca neste aperto final.



### **ATENÇÃO:**

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

*A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.*