

ATENÇÃO INSTALADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.

Foto do Produto



Atenção: A identificação do slider direito e do esquerdo é feita através de gravações constantes nas bases, pertence à lateral Direita e à Esquerda;



Foto 1: Slider Direito parafuso M10x60 e bucha alumínio 5mm



Foto 2: Slider Esquerdo parafuso M10x70 e bucha alumínio 7mm

- 1- Remova os parafusos originais do quadro;
- 2- Instale no lugar o suporte Procton como demonstrado acima;
- 3- Utilize os parafusos Procton, que acompanham o Slider, para melhor fixação no quadro da moto (lembre sempre do aperto final do parafuso).

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.