

ATENÇÃO INSTALADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.

Foto do Produto



Atenção: A Identificação do slider direito e do esquerdo é feita através dos códigos constantes nas bases, S10809D pertence à lateral Direita, e S10809E à Esquerda;



Foto 1: Slider Direito (tem o comprimento menor)



Foto 2: Slider Esquerdo (tem o comprimento maior)

- 1- Retire os parafusos originais, fixando os Sliders no lugar conforme fotos 1 e 2;
- 2- Atente para o lado Direito e Esquerdo, gravados nas bases dos sliders;
- 3- Ao final da montagem verifique o devido aperto de todos os parafusos.

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.