

Foto do Produto



Figura A

ATENÇÃO INSTALADOR:

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.

1 - Sequencia da montagem do Slider

Antes de iniciar a montagem do suporte do slider no quadro será necessário remover os parafusos originais, mas ATENÇÃO: Nunca remova os parafusos dos dois lados (direito e esquerdo) ao mesmo tempo, monte primeiro o suporte de um dos lados para então prosseguir com a montagem do outro; note que na foto1 o motor é apoiado por um cavalete, é importante apoiar para que o mesmo não ceda;



Foto 1: motor apoiado em cavalete

2 - Sequencia da montagem do Slider

Suporte e Slider devidamente montados – Lado Esquerdo (Proceda da mesma forma para o lado Direito)



Foto 2: Slider esquerdo

Avisos

Lembre-se ao final, de conferir o devido aperto de todos os parafusos, dos suportes ao quadro e dos Sliders aos suportes.

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.