

Foto do Produto

Lado Esquerdo



Lado Direito

ATENÇÃO INSTALADOR:
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.

Sequencia da montagem do Slider

ATENÇÃO INSTALADOR:
Para a remoção completa da carenagem do lado esquerdo será necessário retirar a tampa (logo da BMW), pois abaixo tem um parafuso que deve ser desaparafusado, conforme figura 1 e 2 abaixo:

Lado Esquerdo



Figura 1 : Carenagem lado esquerdo



Figura 2 : Remova a tampa (logo) para ter acesso ao parafuso

Sequencia da montagem do Slider

Instalação do Suporte lado Esquerdo



Figura 3: Suporte Instalado



Figura 4: Suporte Instalado e carenamegm encaixada

- 1) Retire a tampa (logo BMW) e o parafuso original que prende a caregam do lado esquerdo.
- 2) Remova o parafuso original do quadro;
- 3) Instale o suporte do lado esquerdo, fixando com o parafuso que acompanha o Slider Procton, conforme as imagens (figura 3 e 4):

Instalação do lado Direito



- 1) Remova o parafuso original do quadro;
- 2) Instale o lado direito no local indicado pela foto (figura 5). fixando com o parafuso que acompanha o Slider Procton.



ATENÇÃO

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.