

Foto do Produto

Slider com sistema Roletado



Antes de iniciar a montagem leia este manual – instale um lado por vez;



Foto 1 : Lado Direito ;



Foto 2 : Lado Esquerdo;

Lado Direito (Base menor)

- 1- Remova o parafuso original de alumínio;
- 2- Instale no lugar o Procton como demonstrado acima;
- 3- Utilize o parafuso de aço inox que acompanham o Slider para finalizar a fixação (lembre se sempre do aperto final do parafuso);

Lado Esquerdo (Base maior) - Proceda da mesma forma

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.