

BASE AMPLIADA E PROTETOR DE PEZINHO UNIVERSAL**Foto do Produto**

** imagem meramente ilustrativa*

Figura 1

Descrição do Produto

A base ampliada de pezinho de moto é um acessório que se encaixa na ponta do pezinho lateral da moto — aquela haste que você usa para deixar a moto apoiada quando estaciona (sem usar o cavalete central, se houver).

Para que serve?

Ela aumenta a área de contato com o chão, evitando que o pezinho afunde em terrenos moles (terra, areia, grama, até asfalto quente). Sem ela, o pezinho fino pode afundar e a moto pode cair.

Isola parcialmente da água: Como a base é geralmente de alumínio ou aço inox, ela cria uma barreira entre o pezinho original (que muitas vezes é de ferro) e o chão molhado, ajudando a evitar ferrugem com o tempo.

Características;

- Chapa de alumínio tipo ASTM 5052
- Alumino de alta resistência (liga 6351);
- Usinagem em CNC;
- Acabamento exclusivo Procton Racing;
- Pintura Anodizada;
- Cores variadas;
- Fixação por parafusos de aço inox;

ATENÇÃO INSTALADOR:
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.

1 - Sequencia da montagem do Produto

1. Limpeza:

Limpe bem a base do pezinho lateral da moto para remover sujeira, graxa ou terra. Isso ajuda na fixação.

2. Posicione a base inferior:

Coloque a parte de baixo da base ampliada embaixo do pezinho.

3. Coloque as astes superior:

Encaixe a parte de cima da base sobre o pezinho, alinhando com a parte de baixo. O pezinho da moto fica “sandwichado” entre as duas partes.

4. Parafuse:

Insira os parafusos Allen e aperte com firmeza. Se quiser, aplique um pouco de trava rosca na rosca dos parafusos antes de apertar.

5. Teste:

Apoie a moto no pezinho e veja se está estável. Se a base estiver bem fixa, está pronto!

2 - Sequencia da montagem do Produto



Figura 2