Manual de Instalação

Slider Roda Traseira CB 1000 R 11/16

Código do Produto: TR 9 TR 10

Foto do Produto

ATENÇÂO - Para a instalação do Slider de Roda Traseira, não sera necessario desmontar ou retirar a roda traseira.

1) Sem desmontar a roda, atravesse a aste de aluminio do Slider, pelo interior do eicxo da roda. Não necessario a retirada da cabeça de impacto que já vem fixada, conforme figua 1;

2) Finalize parafusando a cabeça de impacto com a borracha. Observe que ao final do aperto a borracha exercera uma pressão fazendo com que o Slider fique mais firme, conforme figura 2;

IMPORTATE: Para evitar que se solte com a trepidação, recomentamos o uso de cola trva rosca

Lado Esquerdo: Cabeça de impacto lado esquerdo

Lado Direito: Cabeça de impacto lado direito

***ATENÇÃO*:**

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos* à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.